



Warszawa

Puszka zaciskowa
typ


STH-04(05)

PARAMETRY TECHNICZNE

nazwa: **puszka zaciskowa**
 typ: **8118/111**
 komplektacja: **wg. zamówienia GAZEX**
 producent: **R. STAHL Schaltgeräte GmbH**
 Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg (Württ.), Germany

BUDOWA PRZECIWWYBUCHOWA:

według Dyrektywy UE: **94/9/WE - ATEX**
 według norm: **EN 60079-0:2006, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2007, EN 60079-18:2004, EN 61241-0:2006, EN 61241-1:2004**

oznaczenie wg. ATEX:  **II 2 GD**
 cecha: **Ex e II T6 lub T5, Ex tD A21 IP66 T80°C**
 rodzaj budowy: **budowa wzmocniona „e”, zabezpieczenie za pomocą obudowy „t”**
 Certyfikat Badania Typu WE: **PTB 99 ATEX 3103**
 materiał obudowy: **poliester wzmocniany włóknem szklanym**
 zakres temperatur otoczenia: **-40 °C ≤ T_{amb} ≤ +55 °C dla klasy T5, -40 °C ≤ T_{amb} ≤ +40 °C dla klasy T6**
 ilość zacisków: **4 (5)**
 pole przekroju dołączanych przewodów: **od 1,5mm² do 4,0mm²**
 napięcie znamionowe: **400V (max)**
 prąd znamionowy: **25A (max)** (zależnie od ilości obciążonych zacisków i pola przekroju przewodów)
 stopień ochrony IP: **IP66 wg EN 60529**

UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI i UŻYTKOWANIA

1. Dopuszczalne natężenie prądu stałego w każdym z przewodów wprowadzonych do obudowy jest uzależnione od ilości obciążonych zacisków wewnątrz obudowy oraz od pola przekroju przewodów. Zależności te przedstawia poniższa tabela.

Liczba obciążonych zacisków	Dopuszczalne natężenie prądu stałego [A] w zależności od pola przekroju przewodów		
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4,0 mm ²
5	13	18	24
4	15	19	25
≤ 3	16	20	25

2. **Obudowę należy czyścić wyłącznie wilgotną tkaniną**, z uwagi na niebezpieczeństwo elektrostatyczne wynikające z dużej wartości rezystancji powierzchniowej materiału obudowy.
3. Puszka zaciskowa jest przeznaczona wyłącznie do zastosowań stacjonarnych i musi być odpowiednio zamocowana.
4. Puszka zaciskowa może być stosowana wyłącznie w strefie 1 lub 2 z zachowaniem maksymalnych temperatur otoczenia zależnie od klas temperaturowych T6 lub T5.
5. Do puszek mogą być wprowadzane jedynie kable/przewody uprzednio ułożone i zamocowane. Należy zapewnić odpowiednie odciążenie mechaniczne kabli/przewodów, przewody powinny być starannie dołączone, izolacja żyły przewodu musi dochodzić do zacisku, żyła przewodu nie może być uszkodzona (nacięta) przy zdejmowaniu izolacji.
6. Przed otwarciem puszkę należy odłączyć zasilanie.
7. Niedopuszczalne są jakiegokolwiek zmiany i przeróbki puszkę zaciskowej, w szczególności zmiana ilości lub typu zacisków lub wpustów kablowych.
8. Puszka może być dopuszczona do pracy jedynie w stanie nieuszkodzonym, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
9. Do celów serwisowych mogą być stosowane wyłącznie oryginalne części zamienne dostarczane przez firmę STAHL.
10. Instalacja, kontrola, konserwacja i naprawa musi być przeprowadzana wyłącznie przez kompetentny personel przy przestrzeganiu stosownych przepisów krajowych.
11. Przed użyciem puszkę należy usunąć z wnętrza wszystkie obce przedmioty nie objęte Certyfikatem Badania Typu WE puszkę.
12. Należy przestrzegać stosownych krajowych przepisów, dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom, w szczególności dotyczące stref zagrożonych wybuchem.

Gwarancja 12 m-cy Standardowa Gwarancja Gazex na urządzenia w Dystrybucji (SGGD)

DYSTRYBUTOR:
 **GAZEX**
 ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa
 tel.: 22 644 2511 fax: 22 641 2311
 gazex@gazex.pl www.gazex.pl