

PRZED instalacją zapoznać się z pełną treścią INSTRUKCJI OBSŁUGI dostępnej na stronie www.gazex.pl lub pod adresem w kodzie QR  $\rightarrow$ 

**IDD-C32** 

**0V** 

Karta informacyjna urządzenia nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowej i bezpiecznej instalacji systemu. Ze względu na mogące wystąpić w systemie napięcie niebezpieczne, instalację należy powierzyć wykwalifikowanemu specjaliście.

Cyfrowy moduł MDD-C32/T jest elementem wykonawczym Cyfrowego Systemu Detekcji Gazów (CSDG) produkcji GAZEX. Poprzez 32 niskonapięciowe wyjścia typu OC umożliwia sterowanie np.: zewnętrznymi przekaźnikami. Stany wyjść modułu MDD-C32/T sa uzależnione od stanu detektorów, do których wyjścia te zostały przypisane. Stan każdego z wyjść jest sygnalizowany optycznie na panelu czołowym. Komunikacja z modułem nadrzędnym (typu MDD-256/T lub MD(P)-4(8,16).../M) odbywa się w standardzie przemysłowym RS-485, zgodnie z



Rys.1 Łączenie przekaźnika z MDD-C32/T

Zalecana kolejność postępowania podczas instalacji:

protokołem MODBUS RTU.

1. Zapoznać się z pełną treścią Instrukcji Obsługi.					
2. Określić czy MDD-C32/T będzie pracował z MD(P)-4(8,16)/M czy z MDD-256/T.					
współpraca z MD(P)-4(8,16)…/M	współpraca z MDD-256/T				
3. Ustawić przełącznik konfiguracyjny w MDD-C32/T:	3. Określić tryb pracy modułu MDD-C32/T, według Tabeli 2 - ustawić przełączniki konfig. Nr 1, 2, 3, 4.				
4. Połączyć port RS-485 w MDD-C32/T i port RS-485 w MD(P)-4(8,16)/M przewodem FTP.	4. Określić grupę adresową detektorów, których stany alarmowe będą aktywowały wyjścia MDD-C32/T, według Tabeli 3 - ustawić przełączniki Nr 5, 6, 7, 8.				
5. Włączyć zasilanie.	<ol> <li>MDD-C32/T podłączyć do magistrali DET.NET, włączyć zasilanie systemu i przekaźników zewn.</li> </ol>				
6. W menu MD(P)-4(8,16)/M skonfigurować Ustawienia parametrów portu RS232 (str.2, punkt KONFIGURACJA PORTU)	6. W menu MDD-256/T włączyć obsługę MDD-C32/T (str.4, punkt <i>WŁĄCZENIE OBSŁUGI MDD-C32/T</i> )				

Wykonać test działania wszystkich urządzeń w systemie według właściwych instrukcji obsługi.

napięcie zasilania	24V- (dopuszczalny zakres 10,0 ÷ 30,0V)
pobór prądu	max 0,05A@24V (bez prądu zasilania przekaźników zewnętrznych)
komunikacja cyfrowa	port RS-485, galwanicznie izolowany 1kV; protokół MODBUS RTU
sygnalizacja optyczna stanu wyjść	lampki LED, 32 szt., po jednej na wyjście, aktywne wyjście sygnalizowane jest świeceniem lampki
wyjścia sterujące ( <i>typu</i> OC)	OUT1 ÷ OUT32, obciążalność: max 50mA, max 30V; zabezpieczenie przeciwzwarciowe; do sterowania przekaźnikami zewnętrznymi 24 lub 12V ( <i>np. przekaźniki modułowe 12 lub 24V do montażu na szynie 35mm z oferty GAZEX</i> : <b>RM2P8</b> / 2 komplety styków NO/NC, max 8A/250V~, szer. ~16 mm)

Tabela 1. Wybrane parametry techniczne MDD-C32/T

seria [W1]

KARTA INFORMACYJNA URZĄDZENIA

wydanie 1aW1







## WSPÓŁPRACA Z MD(P)-4(8,16).../M

Moduł MDD-C32/T może pełnić funkcję rozdzielacza wyjść stykowych [RWS] dla modułu MD(P)-4(8,16).../M, informacje o stanie każdego z detektorów będą wystawiane na kolejnych wyjściach MDD-C32/T {dla MD-8(16).../M: A1, A2 a dla MDP-4(8,16).../M - dodatkowo o Awarii i włączeniu detektora}. Aby zrealizować funkcję [RWS] należy:

- połączyć port RS-485 w MDD-C32/T z portem RS-485 w MD(P)-4(8,16).../M,

- przełączniki konfiguracyjne w MDD-C32/T ustawić następująco:

- włączyć zasilanie MD(P)-4(8,16).../M, wcisnąć klawisz **[OK]** aby wejść do **[USTAWIENIA PARAMETRÓW MODUŁU]** (fabryczne hasło **"LLLLL"** (wcisnąć pięciokrotnie przycisk "L" [◀]) potwierdzić **[OK]**, wejść do **[Ustawienia systemowe]** (domyślne hasło instalatora **"PPPPP"** (wcisnąć pięciokrotnie przycisk "P" [▶]) potwierdzić **[OK]**, wejść do menu **[Ustawienia parametrów portu RS232]** 

-ustawić parametry następująco:



3 4 5 6 7 8

- wyjść z ustawień.

PORTU

KONFIGURACJA

## WSPÓŁPRACA Z MDD-256/T

Sygnały alarmowe z maksymalnej puli 224 detektorów obsługiwanych przez MDD-256/T można przetworzyć na sygnały wykonawcze za pomocą 7 sztuk MDD-C32/T (w trybach *a*, *b*, lub *c*) lub za pomocą 14 sztuk MDD-C32/T (w trybie *d*). Do wyboru trybu pracy *a*, *b*, *c* lud *d* służą przełączniki S1 i S2 (gdy przełącznik RWS jest w pozycji OFF).

Tabela 2. Tryby pracy MDD-C32/T - konfiguracja przełączników

e kata unifaio OC de jodnore detektore, evenelizuis stan A1 lub A2			∎		
a - kazde wyjscie OC do jednego detektora - sygnalizuje stan AT lub Az,		1	2 3	4	
<b>b</b> - każde wyjście OC do jednego detektora - sygnalizuje stan A1,	ON	•	2 3	4	
<i>c</i> - każde wyjście <i>OC</i> do jednego detektora - sygnalizuje stan A2	ON	<b>1</b>	2 3	4	
<b>d</b> - dwa kolejne wyjścia OC do jednego detektora: jedno sygnalizuje stan A1, drugie A2	ON	<b>1</b>	2 3	4	]

W trybach pracy *a*, *b* i *c* moduł MDD-C32/T współpracuje z max 32 detektorami. W trybie pracy *d* moduł MDD-C32/T współpracuje z max 16 detektorami.

Za pomocą czterech przełączników SLAVE ID należy nadać modułowi MDD-C32/T numer urządzenia wykonawczego. Urządzenia wykonawcze o określonych numerach są przypisane do grup obsługiwanych detektorów (tab. 3).

Tabela 3. Położenia przełączników SLAVE ID określające numer urządzenia wykonawczego oraz fabryczne przypisanie urządzeń wykonawczych do grup detektorów

SLAVE ID	numery urządzeń wykonawczych (np. MDD-C32/T)	fabryczne przypisanie urządzeń wykonawczych do grup detektorów	grupy detektorów (adresy w trybach: a, b i c)	numery urządzeń wykonawczych (np. MDD-C32/T)		numery urządzeń wykonawczych (np. MDD-C32/T) fabryczne przypisanie urządzeń wykonawczych do grup detektorów	
ON <b>B B B 5</b> 6 7 8	d.o.1.1		Gr.01 adresy:		d.o.1.1	$\longrightarrow$	Gr.01 adresy: A.001-A.016
ON <b>E B B C C C C C C C C C C</b>	d.o.2.1		A.001-A.032		d.o.2.1	$\longrightarrow$	Gr.01 adresy: A.017-A.032
ON <b>E B B B B C C C C C C C C C C</b>	d.o.1.2		Gr.02 adresy:		d.o.1.2	$\longrightarrow$	Gr.02 adresy: A.033-A.048
ON <b>B B B</b> 5 6 7 8	d.o.2.2		A.033-A.064		d.o.2.2	$\longrightarrow$	Gr.02 adresy: A.049-A.064
ON <b>B B B B S S S S S S S S S S</b>	d.o.1.3		Gr.03 adresy:		d.o.1.3	$\longrightarrow$	Gr.03 adresy: A.065-A.080
ON <b>5</b> 6 7 8	d.o.2.3		A.065-A.096		d.o.2.3	$\longrightarrow$	Gr.03 adresy: A.081-A.096
ON <b>B B B B 5</b> 6 7 8	d.o.1.4		Gr.04 adresy:		d.o.1.4	$\longrightarrow$	Gr.04 adresy: A.097-A.112
ON <b>B B B B C C C C C C C C C C</b>	d.o.2.4		A.097-A.128		d.o.2.4	>	Gr.04 adresy: A.113-A.128
ON <b>B B B 5</b> 6 7 8	d.o.1.5		Gr.05 adresy:		d.o.1.5	>	Gr.05 adresy: A.129-A.144
ON <b>B B B 5</b> 6 7 8	d.o.2.5		A.129-A.160		d.o.2.5	>	Gr.05 adresy: A.145-A.160
ON <b>B B B B S 6 7 8</b>	d.o.1.6		Gr.06 adresy:		d.o.1.6	>	Gr.06 adresy: A.161-A.176
ON <b>E B B B S 6 7 8</b>	d.o.2.6		A.161-A.192		d.o.2.6	>	Gr.06 adresy: A.177-A.192
ON <b>B B B B S S S S S S S S S S</b>	d.o.1.7		Gr.07 adresy:		d.o.1.7	$\longrightarrow$	Gr.07 adresy: A.193-A.208
ON <b>E B B B C C C C C C C C C C</b>	d.o.2.7		A.193-A.224		d.o.2.7	$\longrightarrow$	Gr.07 adresy: A.209-A.224

Przykład, jeżeli przełącznik SLAVE ID danego MDD-C32/T będzie w pozycji:

(w MDD-256/T

5 6 7 8

przypisanie urządzeń wykonawczych do grup detektorów będzie fabryczne) wówczas na wyjściach OC tego modułu MDD-C32/T będą wystawiane stany alarmowe detektorów o adresach od A001 do A032 w trybach **a**, **b** i **c** lub od A001 do A016 w trybie **d**.

## Aby włączyć w menu MDD-256/T obsługę modułu MDD-C32/T należy:

- MDD-C32/T podłączyć do magistrali [DET.NET] (*podłączonej do MDD-256/T*) i zasilania, - ustawić przełączniki konfiguracyjne na MDD-C32/T według tab. 2 i tab. 3,

dla przykładowego ustawienia

WŁĄCZENIE OBSŁUGI MDD-C32/T w CSDG

RESET

ZUŻYTY SPRZĘT

zatwierdzić **[OK]**, pojawi się komunikat (obsługa urządzenia wyłączona) klawiszem **[**▲**]** ustawić **(**A**]** ustawić **(**A**)**, zatwierdzić **[OK]**, pojawi się komunikat **(**fabrycznie przypisana grupa detektorów, w razie potrzeby można wybrać inną grupę detektorów), zatwierdzić **[OK]**, pojawi się komunikat **(**podział stref, nie dotyczy MDD-C32/T), zatwierdzić **[OK]**, wciskając klawisz **[**▼**]** wyjść do poziomu **(**podział, wciskając klawisz **[**▼**]** wyjść z menu MD-256/T.

LAMPKA STAN MODUŁU	PORT [DET.NET]	POWER	FAULT	
Awaria modułu - uszkodzony procesor / brak programu	zgaszona	zgaszona	świeci ciągle	
zbyt niskie zasilanie (Awaria Zasilania)	stan dowolny	pulsuje wolno (0,5Hz)	świeci ciągle	
Awaria komunikacji lub nie ustawiony adres SLAVE	pulsuje wolno (0,5Hz)	stan dowolny	świeci ciągle	
Stan Normalny	stan dowolny	świeci ciągle	zgaszona	
TEST	pulsuje bardzo szybko (5Hz)	oardzo szybko (5Hz) stan dowolny		
Tryb serwisowy (przy braku awarii zasilania!)	stan dowolny	pulsuje szybko (2,5Hz) sta		

Tabela 4. Opis sygnalizacji optycznej – stan modułu MDD-C32/T

Tab. 5. Opis sygnalizacji optycznej – stan wyjść

LAMPKA Stan wyjścia OC	Lampki stanu wyjść OC
wyjście nieaktywne	zgaszona
wyjście aktywne	świeci ciągle
wyjście nieaktywne, było aktywne (w trybie z pamięcią)	pulsuje bardzo wolno (0,25Hz) w cyklu wł/wył 1s/3s
Tryb Serwisowy - wyjście byłoby aktywne w trybie normalnym	pulsuje szybko (2,5Hz)

Po zmianie położenia przełącznika [TST] z pozycji OFF na ON moduł zresetuję się, jeżeli przełącznik [TST] pozostanie w pozycji ON dłużej niż 3 s wówczas moduł rozpocznie test wyjść, kolejno każde wyjście zostanie włączone na 3 sek. i wyłączone.

W myśl Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zużyty moduł nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami gospodarczymi. Należy go przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów. Dlatego oznakowano go specjalnym symbolem: Prawidłowa utylizacja chroni przed pegatywnym wpływem odpadów na zdrowie

Prawidłowa utylizacja chroni przed negatywnym wpływem odpadów na zdrowie i środowisko naturalne człowieka.

