

Magazyny substancji chemicznych (związki organiczne) - MD-4, DEX/F

Konfiguracja systemu detekcji:

- moduł alarmowy MD-4,
- detektory DEX-31/N,
- rozłącznik instalacyjny SW-20,
- sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32.

UWAGA: Nie zaleca się stosowania detektorów DEX-31/N w pomieszczeniach, w których odbywa się konfekcjonowanie substancji chemicznych. W takim przypadku należy zastosować detektory typu DEX-3K/N wyposażone w sensor katalityczny.

