

Magazyny substancji chemicznych (związki organiczne) - MDD-256/T, DEX/F

Konfiguracja systemu detekcji:

- moduł sterujący MDD-256/T,
- moduł wizualizacyjny MDD-L32/T,
- konwerter sygnałów cyfrowych MDD-CV/T,
- detektory DEX-31/N,
- moduły przyłączeniowe MDD-1x/T,
- zasilacz buforowy PS-5/24 wraz z kompletem akumulatorów AKU-17,
- rozłącznik instalacyjny SW-20,
- sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32.

UWAGA: Nie zaleca się stosowania detektorów DEX-31/N w pomieszczeniach, w których odbywa się konfekcjonowanie substancji chemicznych. W takim przypadku należy zastosować detektory typu DEX-3K/N wyposażone w sensor katalityczny.

Oznaczenia przewodów zgodnie z wytycznymi zawartymi w Biuletynie Informacyjnym: <https://www.gazex.com/pl/projektowanie/dane-do-projektowania>.

Przewód magistralowy:

- R3: kabel YTKSY ekw 3x2x0,8 (do 18 detektorów z sensorem półprzewodnikowym lub katalitycznym, lub do 14 detektorów z sensorem IR),
- R4: kabel YTKSY ekw 4x2x0,8 (do 24 detektorów z sensorem półprzewodnikowym lub katalitycznym, lub do 18 detektorów z sensorem IR).

