

Oczyszczalnie ścieków - MDD-256/T

Konfiguracja systemu detekcji:

- moduł sterujący MDD-256/T,
- moduł wizualizacyjny MDD-L32/T,
- konwerter sygnałów cyfrowych MDD-CV/T,
- detektory DG-5E/M (siarkowodor), DG-9E5/M (tlen), DG-4E2/M (amoniak) oraz DEX-14/N (metan) wraz z modułami MDD-1x/T,
- moduł przyłączeniowy wejść alarmowych MDD-N1,
- moduł wyjść alarmowych MDD-S2,
- zasilacz buforowy PS-5/24 wraz z akumulatorami AKU-7,
- sygnalizatory optyczno-akustyczne SL-32,
- rozłącznik instalacyjny SW-20,
- zasilacz PU-150-24/T.

UWAGA: Oznaczenia przewodów zgodnie z wytycznymi zawartymi w Biuletynie Informacyjnym:
<https://www.gazex.com/pl/projektowanie/dane-do-projektowania>.

Przewód magistralowy:

- R3: kabel YTKSY ekw 3x2x0,8 (do 18 detektorów z sensorem półprzewodnikowym lub katalitycznym, lub do 14 detektorów z sensorem IR),
- R4: kabel YTKSY ekw 4x2x0,8 (do 24 detektorów z sensorem półprzewodnikowym lub katalitycznym, lub do 18 detektorów z sensorem IR).

